

甜玉米脱粒机操作规范

1. 开机前的检查操作

- (1) 请确认供电电压，地线已可靠接入工厂地线系统。
- (2) 请确认机器可调整部位及固定螺丝全部锁紧，特别是刀盘上的五颗刀片螺丝。
- (3) 请留意五片切割刀片，确保其可在刀盘上自由摆动。
- (4) 请确保输送链上无其它杂物，如工具等。
- (5) 请在注油嘴加入适量食品级润滑油脂。
- (6) TW-368 输送链与脱粒机本体采用卡装式，请确保卡装到位，并对接好输送链与脱粒机间的电源插头。

2. 开始试运行

- (1) 开机前请加油一次，建议每天加油一次，以确保刀盘轴承部位能够可靠润滑。
- (2) 按下启动按钮，机器启动大约需要 4—5 秒钟时间，机器电箱内设有变频器，变频器启动需要 3—5 秒才能达到预设频率。注意在机器没有完全起动前，请不要放入玉米棒。
- (3) 变频器的设置：停机通电状况下，直接按变频器上的上下键，便可改变频率。频率高，刀盘转速快，玉米粒切得越深；频率低，刀盘转速低，玉米切得越浅。通常情况下，变频器应设定在 40HZ---60HZ。



(4) 开始进料，把脱除包衣的玉米穗一个个均匀地摆放在输送链上。注意玉米一定要头朝前，否则容易卡机。

深圳台民机械设备有限公司生产的 TM-268、TM-368 甜玉米脱粒机远销东南亚、南美等国际市场，产品质量受到行业内一致认可，请致电咨询：0755-89232535 13410971919